

S-MS KULLANIM KILAVUZU

1. S-MS sisteminde kat okuma şalterleri vardır. Bu şalterler PT1 ve PTP kartlarındaki MK0,MK1,MK2,MK3 ve MK4 girişlerine bağlanmalıdır.
2. Kat okuma şalterleri giriş bağlantı tablosu aşağıdaki gibidir.

KLEMENS NO	142	817	818	806	816
BULUNDUĞU YER	PT1	PT1	PT1	PTP	PTP
BAĞLANACAK TESİSAT NO	MK0	MK1	MK2	MK3	MK4

3. Sistemde alt ve üst zorunlu yavaşlatıcı yoktur. Bunun yerine ayarlanacak kat sayısına göre en üst kat şalteri aynı zamanda üst zorunlu yavaşlatıcı , en alt kat ise aynı zamanda alt zorunlu yavaşlatıcı şalteri olacaktır.
4. PTP kartındaki DS0 VE DS1 girişleri aracılığıyla asansör 2 ile 5 kat arasında farklı durak sayılarında çalıştırılabilir.
5. Durak sayısını ayarlama giriş bağlantı tablosu aşağıdaki gibidir.

KLEMENS NO	211	212
BULUNDUĞU YER	PTP	PTP
BAĞLANACAK TESİSAT NO	DS0	DS1

6. Bu iki girişle kat sayısını ayarlamak için aşağıdaki tabloyu dikkate alınız.

DS0	DS1	DURAK SAYISI
1000	1000	2
1000	100	4
100	1000	3
100	100	5

7. Sistem devreye alındığında asansör kabini kat arasında ise asansör kendisini en alt durakta kabul eder. Bu durumda sistem revizyona alınıp asansör herhangi bir kata getirilmelidir. Aksi halde asansör verilen çağrıya gitmek üzere yukarı hareket edecektir. Ancak çağrı aldığı kat, harekete başladığı yerden daha aşağıda olacak olursa asansör hareketi kesmez ve sürekli yukarı çıkmak ister.
8. 401, 402, 403, 404 ve 405 çağrı girişleridir. Sistem her defasında sadece bir çağrı kabul eder ve meşgul lambasını yakar. Meşgul lambası sönmeden diğer çağrıları değerlendirmez.
9. 41, 42, 43, 44 ve 45 numaralı çıkışlar “katta” çıkışlarıdır.

10. Çağrı girişleri ve “katta” çıkışları bağlantı tablosu aşağıdaki gibidir.

KLEMENS NO	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
BULUNDUĞU YER	PTP	PTP	PTP	PTP	PTP	PTP	PTP	PTP	PTP	PTP
BAĞLANACAK TESİSAT NO	401	402	403	404	405	41	42	43	44	45

11. Asansör çağrılan kata geldiğinde 30 saniye süre ile sesli uyarı çıkışı verir. Kart üzerindeki, yedi segment göstergelerin solda duranında bir yanacaktır. Sesli uyarı sistemi içinde gong çıkışından alacağınız sinyali kullanabilirsiniz.
12. Sesli uyarı sistemi için çıkış bağlantı tablosu aşağıdaki gibidir. GONG klemensi negatif çıkış verir. Her katta ayrı bağımsız sesli uyarı kullanılacaksa katlardaki buzzer'ların pozitif uçları 41...44 çıkışlarına bağlanmalıdır. Tüm duraklar için ortak bir sesli uyarı cihazı (buzzer) kullanılacaksa artı ucu doğrudan 100'e bağlanmalıdır. Kabin kata geldiğinde GONG klemensinden 30 saniye boyunca çıkış verilir. 30 saniye dolmadan kapı açılırsa çıkış kesilir.

KLEMENS NO	1X
BULUNDUĞU YER	PTP
BAĞLANACAK TESİSAT NO	GONG

13. Asansör çağrı aldığı anda, KRU klemensinde gerilim yoksa (+24VDC gelmiyorsa) asansör hareket etmez ve uyarı olarak yedi segment göstergelerinde ' - - ' ifadesini gösterir. Bu durumda iken KRU klemensine gerilim (+24VDC) gelirse asansör çağrı aldığı kat için harekete başlar ve devam eder.